TB-109I

Touchpad keyboard

EN User Manual

SE Användarhandledning

FI Käyttöopas

DK Brugervejledning

NO Brukerveiledning

This wireless Touchpad Keyboard product uses Bluetooth 3.0 in order to connect to a PC, MAC, and other Bluetooth profile supported devices.

Installation Instructions for Your Touchpad Keyboard



In order to use your Touchpad Keyboard product you will need to charge the battery.
Connect the product with the enclosed USB cable to your computer. A charging light will turn on automatically and will turn off when the battery is fully charged. Expect up to 30 minutes for a full charge. When the battery power becomes low the charging light will turn on.



The enclosed Bluetooth receiver is used for computers with operating systems that support Bluetooth and will automatically install the new device when plugged in. Insert the receiver into an available USB port and follow the installation prompt on your screen.

Pairing Your Touchpad Keyboard with another Device

1. Turn on the product using the raised switch on the left-hand side.

2. Press the Bluetooth button in the top left corner of the keyboard. A repeating blinking light should appear shortly. Your product is now “discoverable” to other devices in your area.

3. Use the Bluetooth settings dialogue on the computer, smartphone, or similar device that you intend to use with your product in order to activate Bluetooth connectivity.

4. In your device’s Bluetooth settings, search for other active Bluetooth devices in your area. Find and activate the product labelled “Bluetooth 3.0 Macro Keyboard”.

5. Some devices require a security code in order to allow a new Bluetooth connection. The code is typically a four-digit sequence that will appear on your device’s screen once it has established a Bluetooth connection with your product. Type the code using your product.

6. When your product is successfully paired with another device the Bluetooth indicator light in the top left corner will stop blinking and the light will stay on and your product is ready to use.



Special Keys on Your Touchpad Keyboard
Your Touchpad Keyboard is outfitted with a series of special keys. These keys are used specifically for hotkey functions for various media programs and for quick starting other programs on your device. The special functions related to each of these keys will behave differently depending on what operating system your product is connected to. For more information please refer to the device’s or operating system’s documentation.

Touchpad Specific Functions

In order to scroll up and down, press and hold the Fn key while sliding your finger across the touchpad.

If you want to adjust the speed of your cursor on the screen, press and hold the Fn key and press the Space key. Continue holding the Fn Key and press the Space key again to change the speed. There are a total of three speed settings that you can cycle through.

If you want to rotate your Touchpad Keyboard's orientation by 90 degrees, press and hold the Fn and F8 keys together at the same time.

Turning on the Backlight



Your Touchpad Keyboard's keys are capable of being illuminated. Press the light bulb key in the top right corner. Press the same key again to turn backlighting off.

Support

Please contact us if you have any problems with the use or installation of your product.

We appreciate it if you can provide us with some basic information such as your computer's operating system and the item number (TB-109I) so that we may better assist you.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.
More product and support information can be found at www.deltaco.eu.



SE – Användarhandledning

Du har köpt ett trådlöst tangentbord med touchpad som använder Bluetooth för att anslutas till en PC eller annan enhet med stöd för Bluetooth HID-profil.

Installation



För att använda tangentbordet behöver du först ladda det. Anslut den medföljande USB-kabeln till din dator.
Laddningsindikatorn lyser medan tangentbordet laddas och slocknar när batteriet är fullt laddat.
Laddningen kan ta upp till 30 minuter. När batteriet börjar bli urladdat lyser batteri-indikatorn.



Den medföljande Bluetooth-mottagaren är till för datorer som har stöd för Bluetooth i sitt operativsystem och automatiskt installerar den.
Sätt in mottagaren i en ledig USB-port och följ installationsanvisningarna på skärmen.

Ihopkoppling

1. Starta tangentbordet med knappen på sidan av tangentbordet.
2. Tryck på Bluetooth-knappen uppe till vänster på tangentbordet.
   En indikatorlampa börjar nu blinka och tangentbordet blir synligt för andra.
3. Sök efter Bluetooth-enheter på den apparat (dator, smartphone eller liknande) som du vill koppla tangentbordet till.
4. När tangentbordet hittats väljer du att koppla ihop enheterna.
5. Vissa apparater kräver en säkerhetskod för att tillåta ihopkoppling.
   Koden visas då på skärmen för att du ska skriva den på tangentbordet och avsluta med enter.
6. När tangentbordet är ihopkopplat kommer indikatorlampan lysa stadigt och tangentbordet är klart att användas.



Specialtangenter
Tangentbordet är utrustat med fler specialtangenter för media och snabbstart av program.
Dessa har olika funktion beroende på vilket operativsystem tangentbordet är anslutet till.
För mer information hänvisar vi till operativsystemets dokumentation.

Touchpad-funktioner

För att få scroll håller du inne Fn-knappen samtidigt som du rör tangentbordets touchpad uppåt och nedåt.

Om du vill ändra hastigheten på muspekaren håller du inne Fn samtidigt som du trycker på Space.
Det finns tre olika lägen att välja mellan.



Om du vill du rotera tangentbordets touchpad 90 grader håller du inne Fn samtidigt som du trycker på F8.

Bakgrundsbelysning



Tangentbordet är utrustat med bakgrundsbelysning. Tryck på knappen med en lampsymbol uppe i högra hörnet för att tända, tryck igen för att släcka.

Användarstöd
Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka att ta kontakt med oss!
Vi uppskattar om du har så mycket information om din datormiljö som möjligt tillgänglig;
version av operativsystem och vilken produkt från Deltaco det gäller.

I Sverige når du oss på 0200-877771 vardagar 09:00-17:00, eller via e-post till help@deltaco.se.

Mer information om produkt och användarstöd finns på www.deltaco.eu.



FI – Käyttöopas

Olet ostanut langattoman näppäimistön, jossa on ohjauslevy. Näppäimistössä on Bluetooth-yhteys, jolla sen voi kytkeä PC:hen tai johonkin muuhun laitteeseen jossa on Bluetooth HID-profiili.

Asennus



Näppäimistö tulee ladata ennen käyttöönottoa. Liitä mukana tuleva USB-kaapeli tietokoneeseesi.
Latausmerkkivalo loistaa näppäimistön latautuessa ja sammuu kun akku on täysi. Lataus kestää korkeintaan 30min.
Kun akku alkaa olla lopussa akkumerkkivalo syttyy.



Mukana tuleva Bluetooth-vastaanotin on tietokoneille, joiden käyttöjärjestelmä tukee Bluetooth-yhteyttä ja joka asentaa sen automaattisesti. Kytke vastaanotin vapaaseen USB-porttiin ja toimi näytöllä olevien asennusohjeiden mukaan.

Yhteenliittäminen

1. Laita näppäimistö päälle nappulasta, joka on näppäimistön reunassa.
2. Paina näppäimistön vasemmassa yläreunassa olevaa Bluetooth-nappia. Merkkivalo alkaa nyt vilkkua ja näppäimistö näkyy muille.
3. Etsi Bluetooth yksikköjä siitä laitteesta (tietokone, älypuhelin tai vastaava), johon haluat yhdistää näppäimistön.
4. Kun olet löytänyt näppäimistön laitteesta johon sen haluat kytkeä, yhdistä laitetteet.
5. Jotkut laitteet vaativat turvakoodin ennen kun ne sallivat yhteenliittämisen. Koodi näkyy silloin näytöllä, jotta voit kirjoittaa sen näppäimistöön. Paina lopuksi enter-näppäintä.
6. Kun näppäimistö on kytketty yhteen laitteesi kanssa, merkkivalo loistaa ja näppäimistö on käyttövalmis.



Erikoisnäppäimet
Näppäimistö on varustettu medis-erikoisnäppäimillä ja siinä on oikoteitä eri ohjelmiin.
Näissä on eri toiminnot riippuen siitä mihin käyttöjärjestelmään näppäimistö on liitetty. Lisätietoja löydät käyttöjärjestelmäsi asiakirjoista.

FI – Käyttöopas

Ohjauslevyn toiminnot

Jotta saat selaus-toiminnon päälle pidä Fn pohjassa samalla kun liikutat sormella näppäimistön ohjauslevyä ylös- ja alaspäin.

Halutessasi muuttaa hiiren osoittimen nopeutta pidä Fn pohjassa ja paina samalla Space—näppäintä. Voit valita kolme eri nopeutta.

Halutettasi pyörittää näppäimistön ohjauslevyä 90 astetta pidä Fn pohjassa ja paina samalla F8.

Taustavalaistus

Näppäimistössä on taustavalaistus. Paina lamppusymboolia näppäimistön oikeassa yläreunassa sytyttääksesi lampun ja paina toistamiseen sammuttaaksesi lampun.

Asiakastuki
Jos sinulla on ongelmia asentaessasi ja käyttäessäsi tuotettasi, otathan yhteyttä meihin!
Olisimme iloisia jos sinulla yhteyttä ottaessasi olisi käsillä mahdollisimman paljon tietoa koskien tietokoneympäristöäsi (käyttöjärjestelmäsi ja mikä DELTACO:n tuote on kyseessä).

Tavoitat meidät numerosta 0207120390 arkisin 09:00-17:00, tai sähköpostilla osoitteesta info@deltaco.fi.

Lisätietoja tuotteesta ja asiakastukesta saat osoitteesta www.deltaco.eu



DK – Brugervejledning

Dette trådløse touchpad-tastatur bruger Bluetooth for at kunne tilsluttes en PC, MAC eller andre enheder der understøtter Bluetooth-profil.

Installation



For at tage tastaturet I brug skal du først oplade det. Tilslut det medfølgende USB-kabel til din computer.
Lysindikatoren lyser under opladning og slukker når batteriet er fuldt opladet. Opladningen kan tage op til 30 minutter.
Når batteriniveauet er lavt, tændes opladningsindikatoren.



Den medfølgende Bluetooth-modtager er til computere, med styresystemer der understøtter Bluetooth og automatisk installerer enheden, når den tilsluttes. Tilslut modtageren til en ledig USB-port og følg installationsvejledningen på skærmen.

Parring/tilslutning

1. Tænd for tastaturet via knappen i venstre side.
2. Tryk på Bluetooth-knappen oppe I venstre hjørne. Et indikatorlys bør nu blinke og tastaturet vil være synligt for andre.
3. Søg efter Bluetooth-enheder på din computer, smartphone eller anden enhed, som du vil slutte dit tastatur til.
4. Når tastaturet er fundet, vælger du at parre enhederne.
5. Visse enheder kræver en sikkerhedskode for at kunne parres. Denne kode vil blive vist på skærmen, hvorefter du skal taste den på tastaturet og afslutte med enter.
6. Når tastaturet er korrekt parret med enheden, lyser indikatorlyset konstant og tastaturet er klar til brug.



Specialtaster
Tastaturet er udstyret med forskellige specialtaster til medie og quick-start af programmer. Disse har forskellige funktioner afhængigt af hvilket styresystem dit tastatur er sluttet til. For mere information henviser vi til styresystemets dokumentation.

Touchpad-funktioner

For at scrolle op og ned skal du holde Fn-knappen nede, mens du kører fingeren op og ned ad touchpad'en.

Hvis du vil ændre hastigheden på mus-markøren på skærmen, skal du holde Fn-knappen nede mens du trykker på space. Der er tre forskellige hastighedsniveauer du kan vælge mellem.



(Hvis du vil rotere tastaturets touchpad 90 grader, skal du holde Fn inde mens du trykker på F8)

Baggrundsbelysning



Tastaturet er udstyret med baggrundsbelysning. Tryk på knappen med et lampesymbol oppe i højre hjørne, for at tænde og slukke.

Support

Kontakt os hvis du har problemer med brug eller installation af dit produkt.

Vi sætter pris på hvis du er forberedt med de basale informationer, som styresystem og varenummer, så vi har mulighed for bedre at kunne hjælpe dig.

Kontakt os på e-mail: help@deltaco.eu.
Mere produkt- og supportinformation kan findes på www.deltaco.eu.



NO – Brukerveiledning

Du har kjøpt et trådløst tastatur med touchpad som bruker Bluetooth for å kobles til en PC eller annen enhet med støtte for Bluetooth HID-profil.

Installasjon



For å bruke tastaturet trenger du først å lade det. Koble den medfølgende USB-kabelen til din datamaskin. Ladeindikatoren lyser mens tastaturet lades og slukkes når batteriet er fulladet. Ladingen kan ta opp til 30 minutter. Når batteriet begynner å bli utladet lyser batteri-indikatoren



Den medfølgende Bluetooth-mottakeren er til for datamaskiner som har støtte for Bluetooth i sitt operativsystem og automatisk installerer den. Sett i mottakeren i en ledig USB-port og følg installasjonsanvisningene på skjermen

Tilkobling

1. Start tastaturet med knappen på siden av tastaturet
2. Trykk på Bluetooth-knappen oppe til venstre på tastaturet.
   En indikatorlampe begynner nå å blinke og tastaturet blir synlig for andre.
3. Søk etter Bluetooth-enheter på den apparat
   (datamaskin, smartphone eller lignende) som du vill koble tastaturet til.
4. Når tastaturet er funnet velger du å koble sammen enhetene.
5. Noen apparater krever en sikkerhetskode for å tillate tilkoblingen.
   Koden vises da på skjermen for at du skal skrive den på tastaturet
   og avslutt med enter.
6. Når tastaturet er tilkoblet kommer indikatorlampen å
   lyse stødig og tastaturet er klar for bruk.



Specialtaster
Tastaturet er utstyrt med flere spesialtaster for media og hurtigstart av programmer.
Disse har ulike funksjoner avhengig av hvilket operativsystem tastaturet er koblet til.
For mer informasjon henviser vi til operativsystemets dokumentasjon.

NO – Brukerveiledning

Touchpad-funksjoner

For å få scroll holder du inne Fn-knappen samtidig som du rører tatastaturets touchpad oppover og nedover.

Om du vil endre hastigheten på musepekeren holder du inne Fn samtidig som du trykker på Space.
Det fins tre ulike modus å velge mellom.

Om du vil rotere tastaturets touchpad 90 grader holder du inne Fn samtidig som du trykker på F8.

Bakgrunnsbelysning



Tastaturet er utstyrt med bakgrunnsbelysning. Trykk på knappen med et lampesymbol oppe i høyre hjørnet for å tenne, trykk igjen for å slukke.

Brukerstøtte
Om du har problemer med å installere eller bruke ditt produkt skal du ikke nøle med å ta kontakt med oss!
Vi setter pris på at du har så mye informasjon om din datamiljø som mulig tilgjengelig;
versjon av operativsystem og hvilket produkt fra Deltaco det gjelder.

I Norge når du oss på 22 830 906 hverdager 08:00-17:00, eller via e-post til help@deltaco.no.

Mer informasjon om produkt og brukerstøtte fins på www.deltaco.eu.



EN: help@deltaco.eu

SE: help@deltaco.se
0200-877771

FI: help@deltaco.fi
020-7120395

DK: help@deltaco.dk

NO: help@deltaco.no